## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФАКУЛЬТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

## Лабораторная работа 3.2.1 **Сдвиг фаз в цепи переменного тока**

Цель работы: Изучить влияние активного сопротивления, индуктивности и ёмкости на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.

**Оборудование**: генератор звуковой частоты  $(3\Gamma)$ , двухканальный осциллограф (9O), магазин ёмкостей, магазин сопротивлений, катушка индуктивности, резисторы, универсальный измеритель импеданса (LCR-метр).

Теоретические сведения: Удобным, хотя и не очень точным, прибором для измерения фазовых соотношений служит электронный осциллограф. Можно предложить два способа измерения разности фаз.

В первом способе два сигнала  $U_1$  и  $U_2$  подаются на горизонтальную (канал X) и вертикальную (канал Y) развёртки осциллографа. Смещение луча по горизонтали и вертикали определяется выражениями

$$x = x_0 cos(\omega t), \quad y = y_0 cos(\omega t + \psi)$$


где  $\psi$  – сдвиг по фазе между напряжениями  $U_1$  и  $U_2$ . После некоторых преобразований найдём, ОТР

$$\frac{x^2}{x_0^2} + \frac{y^2}{y_0^2} + 2\frac{xy}{x_0y_0} \cdot \cos\psi = \sin^2\psi$$

Полученное выражение определяет эллипс, описываемый электронным лучом на экране осциллографа. Для расчёта сдвига фаз можно измерить отрезки  $2y_{x=0}$ ,  $2y_0$  и, подставляя эти значения в уравнение эллипса, найти

$$\psi = \pm \frac{y_{x=0}}{y_0}$$

Второй способ заключается в непосредственном измерении сдвига фаз между сигналами на экране двухканального осциллографа. Напряжения  $U_1$  и  $U_2$  одновременно подаются на входные каналы ЭО при включённой внутренней горизонтальной развёртке. При этом сигналы одновременно отображаются на экране. Измерение разности фаз в таком случае удобно проводить следу-



при которой на экране укладывается чуть больше половины периода синусоиды; 2) отцентрировать горизонтальную ось; 3) измерить расстояние  $x_0$  между нулевыми значениями одного из сигналов, что соответствует разности фаз  $\pi$ ; 4) измерить расстояние x между нулевыми значениями двух синусоид и пересчитать в сдвиг по фазе:  $\psi = \pi \frac{x}{x_0}$ .

В данной работе используется только второй способ измерения фазы.

## Экспериментальная установка:

Схема установки для исследования сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока представлена рис. 2. Эталонная катушка L, магазин ёмкостей C и магазин сопротивлений R соединены последовательно и через дополнительное сопротивление r подключены к источнику синусоидального напряжения — звуковому генератору. Сигнал, пропорциональный току, снимается с сопротивления r, пропорциональный напряжению, — с генератора.




Рис. 1: Эллипс на экране осциллографа




Рис. 2: Схема установки для исследования сдвига фаз между током и напряжением





Рис. 3: Схема установки для исследования фазовращателя

Обработка данных: Параметры элементов цепи: r=12,4 Ом, L=50 мГн,  $R_L=32,5$  Ом, C=0,5 мкФ. Сначала рассчитаем реактивное сопротивление конденсатора  $X_1=1/\omega C\approx 318$  Ом, и катушки  $X_2=\omega L\approx 314$  Ом при частоте генератора  $\nu=1000$  Гц. Изменяя значение сопротивления в цепи с помощью магазина сопротивлений в диапазоне от 0 до  $10\cdot X_1$  и от 0 до  $10\cdot X_2$  для RC и RL цепей соответственно, построим графики зависимости  $\cot(\psi)=f(\omega R_\Sigma C)$  и  $\cot(\psi)=f(R_\Sigma/\omega L)$ , где  $R_\Sigma$  — суммарное активное сопротивление в цепи. Данные, снятые с осциллографа при различных сопротивлениях представлены ниже:

Таблица 1: Значения сдвига фаз для RC и RL цепей

<i>RC</i> -цепь		RL-цепь	
R, Om	$\varphi/\pi$	R, Om	$\varphi/\pi$
0	-15 / 32	0	7 / 16
397	-7 / 32	392	3 / 16
794	-1 / 8	784	1 / 8
1191	-3 / 32	1176	1 / 16
1588	-1 / 16	1568	1 / 16
1985	-1 / 16	1960	1 / 32
2382	-1 / 16	2352	1 / 32
2779	-1 / 16	2744	1 / 32
3176	-1 / 16	3136	1 / 32

Проведём теоретическую оценку вышеупомянутой зависимости, 1) RC-цепь: в цепи есть только активное сопротивление резисторов и реактивное сопротивление катушки, следовательно, разность фаз определяется выражением  $\cot(\psi) = -\omega CR_{\Sigma}$ , значит на графике должна получиться прямая линия y(x) = -x; 2) RL – цепь: разность фаз будет равна  $\cot(\psi) = R_{\Sigma}/\omega L$ .




Видно, что значения в трёх точках не соотвестствуют теоретическому предсказанию, что

можно объяснить сложностью снятия точного значения при больших значениях сопротивления  $(\psi \to 0)$ , если аппроксимировать прямую не беря во внимание эти точки, то

$$k = (-1.015 \pm 0.024), \quad \varepsilon = 2.36\%$$

Полученное значение в пределах погрешности равняется теоретически предсказанному. Теперь построим аналогичный график для RL-цепи:



Как и в предыдущем случае есть несколько точек, значения в которых отличаются от теоретических, исключая эти точки получим коэффициент наклона прямой

$$k = (0.998 \pm 0.015), \quad \varepsilon = 1.5\%$$

Получаем отличное соответствие с теорией в пределах погрешности.

Исследуем зависимость вида  $\cot(\psi)=f(\nu/\nu_0)$  для двух RCL-контуров с сопротивлениями R=0 Ом и R=100 Ом, где  $\nu_0$  — резонансная частота:  $\nu_0=1007$  Гц при R=0 Ом, и  $\nu_0=1010$  Гц при R=0 Ом.

Таблица 2: Данные с *RCL*-контура

R = 0 Ом		R = 100  Om	
ν, Гц	$\varphi/\pi$	ν, Гц	$\varphi/\pi$
890	-1 / 3	650	-1 / 3
910	-5 / 18	710	-7 / 22
930	-2 / 9	770	-11 / 41
950	-1 / 6	830	-4 / 19
970	-5 / 33	890	-6 / 35
990	-1 / 16	950	-1 / 11
1020	2 / 31	1040	1 / 30
1040	2 / 15	1100	3 / 28
1060	1 / 5	1160	5 / 27
1080	7 / 29	1220	3 / 13
1100	2 / 7	1280	1 / 4
1120	9 / 28	1340	6 / 23
1140	1 / 3	1400	7 / 23

Сдвиг фазы связан с частотой формулой

$$\cot(\psi) = \frac{R}{\omega L - \frac{1}{\omega C}}$$

поэтому при увеличении сопротивления, для одного и того же значения  $\omega$  сдвиг фазы при меньшем сопротивлении будет всегда больше по модулю, что и отражено на графике.

Рассчитаем добротность контура по формуле, затем рассчитаем с помощью графика и сравним результаты.

$$Q_{R=0} pprox rac{1}{R_{\Sigma}} \sqrt{rac{L}{C}} = 7{,}043 \; \mathrm{eg}.$$

$$Q_{R=100} pprox rac{1}{R_{\Sigma}} \sqrt{rac{L}{C}} = 2{,}182$$
 ед.

Из графика примерно определим значения частот, при которых сдвиг фазы равен  $\psi = \pm \frac{\pi}{4}$ :

- 1) R = 0:  $\nu_{-} = 916.4 \ \Gamma \text{H}$ ,  $\nu_{+} = 1082.5 \ \Gamma \text{H}$ ;  $\Delta \nu = 166.1, \ \Gamma \text{H}$ ;
- 2) R = 100:  $\nu_- = 787.8~\Gamma \text{H}, \quad \nu_+ = 1280.0~\Gamma \text{H}; \quad \Delta \nu = 492.2,~\Gamma \text{H};$

Формула для нахождения добротности


$$Q = \frac{\nu_0}{\Delta \nu}$$

отсюда получаем

$$Q_{R=0, \text{ граф}} \approx 6{,}063 \text{ ед.}$$

$$Q_{R=100, \text{ граф}} \approx 2{,}052 \text{ ед.}$$

При сопротивлении R=0 Ом значения добротности, полученные различными способами, практически одинаковые, но при R=100 Ом различие составляет порядка  $\varepsilon\approx 15\%$ .



Последним пунктом с помощью фазовращателя посмотрим сдвиг фаз в цепи предвставленной на рис. 3, в зависимости от сопротивления в соединённом последовательно с конденсатором резисторе. Данные представлены в таблице ниже. Также, найдём значение сопротивления R, при котором сдвиг фаз составляет  $\pi/2$ .  $R_{\frac{\pi}{2}}\approx 295,0$  Ом. Теоретически значение можно посчитать используя формулу, связывающую оба напряжения, подаваемые на осциллограф

$$U_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вх}}}{2} \frac{R + \frac{i}{\omega C}}{R - \frac{i}{\omega C}}$$

$$\psi = 2 \arctan \frac{1}{\omega CR}$$

Таблица 3: Значения сдвига фазы на фазовращателе при разных сопротивлениях

R , Ом	$\varphi/\pi$	
500	11 / 30	
1000	1 / 5	
2000	1 / 10	
3000	1 / 15	
4000	1 / 30	
5000	1 / 30	
6000	1 / 30	
7000	1 / 30	
8000	1 / 30	
9000	0	
10000	0	

Из таблицы видно, что при увеличении сопротивления сдвиг фазы уменьшается, как и предсказывает теория. Теперь рассчитаем  $R_{\frac{\pi}{2}, \text{reop}}$  по формуле выше:

$$R_{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\omega C} \approx 318,3 \text{ Om}$$

Как можно заметить, с неплохой точностью значение, измеренное экспериментально, совпадает с теоретически полученным. Погрешность составляет  $\approx 7.3\%$ .

Вывод: В данной работе сдвиг фаз в цепи переменного тока, при различных конфигурациях электрической цепи. Были проверены теоретические зависимости сдвига фаз от активного сопротивления, многие точки с отличной точностью совпали с теоретическим предсказанием, однако, из-за сложности в снятии точных значений угла при больших сопротивлениях, некоторые значения сильно отличаются от теоретической зависимости. В RCL—цепи исследовали зависимость сдвига фазы от частоты генератора вблизи резонансной частоты при двух различных значениях сопротивления, вид зависимости совпал с теорией, а также измерили добротность двумя способами (теоретически и с помощью посторенного по экспериментальным точкам графика) для каждого из сопротивлений. При R=0 Ом значения добротностей совпали с хорошей точностью, при R=100 Ом значения отличаются на  $\approx 15\%$ . С помощью фазовращателя исследовали сдвиг фаз в цепи, представленной на рис. 3, и нашли сопротивление, при котором сдвиг фаз равнялся  $\frac{\pi}{2}$ , сравнили его с теоретически рассчитанным, получили совпадение с точностью  $\approx 7,3\%$